

# kireion キレイオン ご利用にあたって



## 電解水素水

水素を含んだアルカリ性のお水です。飲用や調理に使用します。

- 濃度レベル4 (pH10.0以上)のお水は飲用できません。



## 浄水

中性のお水です。薬の服用や乳児のミルクに使用します。



## 酸性水

洗顔や食器の洗浄に使用します。

- 洗顔・洗浄用のため飲用できません。



タッチするたびに音量とメロディ音が変更できます。

♪ カノン

♪ アンパンマンのマーチ

→ (小) → (大) → 切 → (小) → (大) → 切

カートリッジ残量ランプの色で残量と交換時期をお知らせします。



緑色点灯	オレンジ色点灯	オレンジ色点滅	赤色点灯
7000ℓ未満、または約11か月未満使用	7000ℓ以上、または約11か月以上使用	残り100ℓ未満、または残り7日未満 ●キレイオン 交換用カートリッジ(別売品)をご用意ください。	7500ℓ以上、または1年以上使用 ●新しいカートリッジに交換してください。

- 通水しているときは、整水モードを切り替えることはできません。必ず、水栓を閉めた状態で、整水モードを切り替えてください。
- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。

電解水素水・酸性水について	⊘	腎不全、カリウム排泄障害などの腎疾患の方は電解水素水を飲用しないでください。	!	電解水素水を飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善が見られないときは飲用を中止し、医師に相談してください。
		無酸症の方は飲用しないでください。		酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師に相談してください。
		医薬品を電解水素水で飲用しないでください。		次の方は酸性水を使用する前に医師に相談してください。
	!	次の方は電解水素水を飲む前に医師に相談してください。		(1) 肌の弱い方 (2) アレルギー体質の方

# 電解水素水 (アルカリ性)

pH10.0

濃度レベル 4



【あく抜き】 山菜やゴボウなど、野菜のあくが抜けやすくなります。

【煮物】 味が染み込みやすく、繊維の多い赤身肉も柔らかくなります。



● 飲用できません。

通常  
飲用

濃度レベル 3



【コーヒー・お茶】 風味や香りを引き立てます。水出しもおすすめ。

【だし取り】 濁りのない透明感のある上品な味のだしが取れます。

【野菜・魚洗い】 葉物野菜はおいしく、玉ねぎ・魚などは辛みや臭みが取れやすくなります。



濃度レベル 2



【アルコール類の水割り】 口当たりがまろやかになります。

【乾物戻しや豆の下ごしらえ】 乾物戻しの時間は短く、豆はふっくらしておいしくなります。

【食後のうがい】 口の中はアルカリ性が良いとされています。

【お米洗いやご飯の炊き水】 炊き上がりがふっくらで、つやのあるご飯になります。



濃度レベル 1



【電解水素水をはじめて飲むとき】

【排水口のお手入れ】 排水ホースから出る酸性水をそのまま流して排水口のお手入れに。



pH8.0

# 浄水 (中性)



【ミルク用の水】

【薬の服用】

【ペットの飲み水】



# 酸性水 (酸性)

毎日の使い始めに約30秒酸性水(濃度レベル2)を流していただくと、本器内部の洗浄ができ、カルシウムの付着を抑えます。

pH6.5

濃度レベル 1



【毎日の洗顔】 お肌に近い弱酸性の洗顔水としてお使いください。

【麺類のゆで水】 こしが強くなり、おいしくなります。  
(そば、パスタなど塩を含まない麺は電解水素水をお使いください。)

【てんぷら】 衣を溶く水に使うと、カラッと仕上がります。



濃度レベル 2



【食器・ふきんのつけ置き洗い】 つけておくだけで汚れがとれやすく。

【洗濯】 汚れや臭いがとれやすくなります。(目安3ℓ～5ℓ)  
(洗剤を使用する場合は注意書きに従ってお使いください。)



pH4.5

● 酸性水は洗顔・洗浄用のため、飲用できません。